



# Last Minute Risk Analysis (LMRA)

## 360°-Regel - Checkliste für HRF

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Einsatzort /-nummer:     | _____ |
| Einsatzzeit /-datum:     | _____ |
| Funkrufname:             | _____ |
| Maschinist/Maschinistin: | _____ |
| Fahrzeugführende Person: | _____ |

| Prüffrage                                           | Ja / Nein                                           | erforderliche Maßnahmen (M)                                | getroffene Maßnahmen, wenn abweichend von erforderlicher M | Wirksamkeit Ja / Nein                               | Verantwortliche Person |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Standort &amp; Untergrund</b>                    |                                                     |                                                            |                                                            |                                                     |                        |
| Untergrund tragfähig                                | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> | Standort ändern, Unterlegplatten nutzen                    |                                                            | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> |                        |
| Neigung $\geq 7^\circ$                              | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> | Fahrzeug gegen Wegrutschen sichern                         |                                                            | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> |                        |
| Rutschgefahr ausgeschlossen                         | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> | Fläche reinigen oder Standort wechseln                     |                                                            | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> |                        |
| Abstand zu Böschungen/Kanten ausreichend            | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> | Abstand vergrößern, Lastverteilung                         |                                                            | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> |                        |
| Unterlegplatten genutzt                             | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> | Platten unterlegen                                         |                                                            | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> |                        |
| <b>360°-Gefahrencheck (oben – seitlich – unten)</b> |                                                     |                                                            |                                                            |                                                     |                        |
| Gefahr über dem Fahrzeug (Freileitung)              | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> | Abstand vergrößern, Bereich sperren, Hindernisse entfernen |                                                            | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> |                        |
| Gefahr auf Augenhöhe, Verkehr                       | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> | Absperren, Einweiser einsetzen, Verkehr absichern          |                                                            | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> |                        |
| Gefahr am Boden, Schachtdeckel, Hohlräume etc.      | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> | Stützen versetzen, Unterlegplatten nutzen                  |                                                            | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> |                        |
| <b>Abstützung &amp; Stabilität</b>                  |                                                     |                                                            |                                                            |                                                     |                        |
| Abstützung korrekt gesetzt                          | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> | Abstützung korrigieren                                     |                                                            | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> |                        |
| Federfeststellvorrichtung verriegelt                | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> | Verriegelung prüfen                                        |                                                            | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> |                        |
| Unterlegplatten korrekt eingesetzt                  | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> | Platten nachlegen                                          |                                                            | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> |                        |
| Bereich beim Rückbau frei                           | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> | Bereich räumen                                             |                                                            | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> |                        |
| <b>Fahrzeug &amp; Betrieb</b>                       |                                                     |                                                            |                                                            |                                                     |                        |
| Abfahrtskontrolle durchgeführt                      | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> | Kontrolle wiederholen                                      |                                                            | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> |                        |
| Sichtverhältnisse gut                               | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> | Position / Monitore anpassen                               |                                                            | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> |                        |
| Witterung sicher                                    | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> | Betrieb einstellen, Umfeld ausleuchten                     |                                                            | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> |                        |
| Keine Personen auf Podium / Leitersatz              | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> | Bereich räumen                                             |                                                            | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> |                        |



# Last Minute Risk Analysis (LMRA)

## 360°-Regel - Checkliste für HRF

| Prüffrage                                               | Ja / Nein                                           | erforderliche Maßnahmen (M)    | getroffene Maßnahmen, wenn abweichend von erforderlicher M | Wirksamkeit Ja / Nein                               | Verantwortliche Person |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Einsatzstellenabsicherung</b>                        |                                                     |                                |                                                            |                                                     |                        |
| Absicherung Verkehr vollständig                         | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> | Absicherung erweitern          |                                                            | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> |                        |
| Schwenkbereich abgesperrt                               | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> | Absperrung erweitern           |                                                            | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> |                        |
| Einweisende eingesetzt                                  | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> | Kommunikation herstellen       |                                                            | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> |                        |
| <b>Personenrettung &amp; Korbbetrieb</b>                |                                                     |                                |                                                            |                                                     |                        |
| Anfahrt von oben / schräg oben                          | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> | Anfahrwinkel ändern            |                                                            | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> |                        |
| Korbposition korrekt                                    | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> | Position korrigieren           |                                                            | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> |                        |
| PSA Höhensicherung angelegt                             | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> | PSA anlegen                    |                                                            | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> |                        |
| Patient informiert                                      | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> | Kommunikation herstellen       |                                                            | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> |                        |
| <b>Technische Arbeiten &amp; Lasten</b>                 |                                                     |                                |                                                            |                                                     |                        |
| Sägen nur mit 1 Person                                  | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> | Korb räumen                    |                                                            | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> |                        |
| Lastöse nicht überlastet                                | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> | Last reduzieren                |                                                            | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> |                        |
| Lasten langsam bewegt                                   | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> | Bedienung anpassen             |                                                            | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> |                        |
| <b>Hygiene &amp; Kontamination</b>                      |                                                     |                                |                                                            |                                                     |                        |
| Kontaminierte PSA abgelegt                              | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> | Grobreinigung/Desinfektion     |                                                            | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> |                        |
| Geräte gereinigt                                        | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> | Reinigung durchführen          |                                                            | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> |                        |
| <b>Abschließender LMRA-Check (alle JA erforderlich)</b> |                                                     |                                |                                                            |                                                     |                        |
| Standort tragfähig                                      | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> | Standort anpassen              |                                                            | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> |                        |
| Gefahren 360° erkannt                                   | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> | Bereich sichern                |                                                            | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> |                        |
| Abstützung korrekt                                      | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> | Abstützung korrigieren         |                                                            | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> |                        |
| Personen / Verkehr berücksichtigt                       | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> | Absperrung erweitern           |                                                            | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> |                        |
| Witterung sicher                                        | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> | Betrieb stoppen / anpassen     |                                                            | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> |                        |
| Korbmansschaft / Patient geschützt                      | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> | PSA / Kommunikation herstellen |                                                            | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> |                        |